

Veris

APARAT TELEFONICZNY

DERBY 150 N



INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE

- Wersja N dla niedosłyszących
- Regulacja głośności słuchawki – skokowa i suwakowa do 30dB
- 3 pamięci bezpośrednie (ze zdjęciami)
- Dwustronne głośnomówienie
- Regulacja głośności dzwonka
- Muzyka na podtrzymaniu rozmowy
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Powtarzanie ostatniego numeru
- Flash
- Duże, wyraźne klawisze
- Optyczna sygnalizacja dzwonienia
- Możliwość zawieszenia na ścianie

INSTALACJA

Połącz przewodem słuchawkowym słuchawkę z bazą aparatu.

Połączyć przewodem liniowym bazę aparatu z gniazdem liniowym łącza telefonicznego.

PRZYJMOWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Gdy telefon dzwoni podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz SP.PHONE w przypadku opcji rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę lub naciśnij klawisz SP.PHONE.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Aby wykonać połączenie podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz SP.PHONE w przypadku rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

Po usłyszeniu sygnału wybierz numer telefonu, z którym chcesz uzyskać połączenie.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na bazę aparatu lub naciśnij klawisz SP.PHONE.

PAMIĘCI BEZPOŚREDNIE

Aparat posiada 3 pamięci bezpośrednie znajdujące się pod klawiszami obrazkowymi.

a. Programowanie

Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz STORE

Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci

Ponownie naciśnij klawisz STORE

Naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – wprowadzony numer telefonu będzie zapamiętany pod tym klawiszem

b. Wybieranie

Po podniesieniu słuchawki naciśnij jeden z trzech klawiszy pamięciowych – wprowadzony numer telefonu będzie automatycznie wybierany.

PAMIĘCI POŚREDNIE „TWO TOUCH”

Aparat posiada 10 pamięci pośrednich znajdujących się pod klawiszami od 0 do 9.

a. Programowanie

Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz STORE.

Wybierz numer jaki chcesz wprowadzić do pamięci.

Ponownie naciśnij klawisz STORE.

Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 – wprowadzony numer telefonu będzie zapamiętany pod tym klawiszem.

b. Wybieranie

Po podniesieniu słuchawki naciśnij klawisz AUTO.

Naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 – wprowadzony numer telefonu będzie automatycznie wybierany.

FUNKCJA FLASH

Funkcja FLASH pozwala na krótkotrwałe rozłączenie linii, tzw. przerwa kalibrowana. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do przełączania rozmów na centralkach wewnętrznych lub do korzystania z nowoczesnych usług dostępnych u operatorów telekomunikacyjnych. Aby użyć tej funkcji naciśnij przycisk FLASH podczas rozmowy.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI W SŁUCHAWCE

1. Na bocznej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji HI - słyszalność w słuchawce ustawiona będzie na wyższym poziomie głośności, jeżeli w pozycji LO - niższy poziom głośności.
2. Głośność można także regulować płynnie suwakiem znajdującym się na bocznej ścianie obudowy aparatu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Na tylnej ścianie obudowy aparatu znajduje się przełącznik. Jeżeli przełącznik ustawiony jest w pozycji HI - dzwonek będzie dzwonił głośno, jeżeli w pozycji LO - dzwonek będzie dzwonił ciszej.

USTAWIENIE WYBIERANIA TONE / PULSE

Ustawiając przełącznik Tone/Pulse w odpowiedniej pozycji są dwie możliwości wybierania: tonowo (najczęściej występujący w Polsce) i pulsowo (dla centrali starego typu).

FUNKCJA HOLD

Funkcja HOLD służy do wprowadzania muzycznej przerwy w czasie połączenia. Po naciśnięciu klawisza HOLD i odłożeniu słuchawki na bazę, osoba z którą rozmawiasz będzie słyszała muzykę. Połączenie nie zostanie przerwane. Aby wrócić do rozmowy należy ponownie podnieść słuchawkę lub naciśnij klawisz SP. PHONE.

REDIAL – POWTARZANIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU

Podnieś słuchawkę z bazy aparatu lub naciśnij klawisz SP. PHONE. Naciśnięcie klawisza REDIAL spowoduje połączenie z ostatnio wybranym numerem.

UWAGI KOŃCOWE

- Aparat można czyścić tylko po odłączeniu go z sieci telefonicznej.
- Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną, miękką szmatką.
- Nie należy używać do czyszczenia płynów żrących lub aerozolu.
- Nie należy umieszczać aparatu w miejscu zbyt wilgotnym lub nasłonecznionym.
- Aparat powinien być użytkowany z dala od innych urządzeń elektrycznych (np. radio, TV, komputer).
Mogą one zakłócać pracę aparatu telefonicznego.

VERIS
01-244 Warszawa, ul. Bema 57A
veris@veris.pl
www.veris.pl